



Höfinghoff

Parkett & Fußbodenbau

Reinigung von Laminatböden

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen bzw. Fegen ausreichend.

Wichtig: vor dem Wischen zuerst den Laminatboden absaugen, um den Schmutzeintrag in den Laminatfugen so gering wie möglich zu halten. Dadurch können sich schwarz abzeichnende Fugen verhindert werden. Bei herkömmlicher Wischweise wird gelegentlich LOBA Laminat Cleaner im Verhältnis 1:100 oder 1:200 mit Wasser verdünnt.

(z. B. 50 -100ml auf 5Ltr. Wischwasser geben)

Der Boden soll mit einem Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, **nebelfeucht** gewischt werden.

Fußböden nicht mit Reinigungslösung überschwemmen. Eindringen von Wasser in die Fugen vermeiden. Diese Böden können durch zuviel Nässe im Nahtbereich aufquellen und beschädigt werden.

Die Werterhaltung des Laminatfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20-22 C und 40-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Für eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit sind Wasserbehälter an den Heizkörpern und bei großen Räumen Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich.

Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist für die Beschaffenheit des Laminats vorteilhaft. Bei Unterschreitung des Wertes der rel. Luftfeuchte muss gegebenenfalls mit Fugenbildung gerechnet werden.

Bei einer Überschreitung des Wertes der rel. Luftfeuchte muss gegebenenfalls mit einer Ausdehnung/Wellenbildung gerechnet werden.